



Fig. 1




Fig. 2

0092955 0840
T04T80 55552600




Fig. 3




Fig. 4






Fig. 5




LOADING

- a.) Y-Axis Pusher Open
- b.) X-Axis pusher Open
- c.) Vacuum Source Off



POSITIONING

- a.) Y-Axis Pusher in Tension
- b.) X-Axis pusher Open
- c.) Vacuum Source Off



POSITIONING

- a.) Y-Axis Pusher in Tension
- b.) X-Axis pusher in Tension
- c.) Vacuum Source Off




FIG. 6


[illegible]

Fig. 7




Fig. 3




Fig. 9




Fig. 10






FIG. 12




FIG. 13